INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYSTRYBUTOR POU – FILTRUJĄCY WODĘ

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA, ZAPOZNAJ SIĘ Z INTRUKCJĄ OBSŁUGI

1.Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

- Urządzenie elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wkładaj wtyczki do uszkodzonego lub luźnego gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie elektryczne nie nadaje się do montażu w miejscach, w których występuje styczność z otwartym strumieniem wody.
- Urządzenie musi stać w pozycji pionowej.
- Pomieszczenie, w którym używane jest urządzenie musi być utrzymane w suchości.
- Nie włączaj i nie wyłączaj urządzenia poprzez bezpośrednie wyjęcie wtyczki zasilającej z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenia nie wolno myć otwartym strumieniem wody.
- Zachowaj min. 20 cm odstępu pomiędzy urządzeniem, a ścianą.
- Nie modyfikuj instalacji zasilającej, wtyczek lub kabla zasilającego.
- Unikaj wysokiej temperatury i bezpośredniej ekspozycji urządzenia na słońcu.
- Urządzenie powinno być podłączone tylko do kranu wody zimnej.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj alkoholu, wosku lub benzyny, aby uniknąć uszkodzeń.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia, skontaktuj się z serwisem naprawczym.

2. Instalacja.

- Nie podłączaj do źródła prądu nierozpakowanego urządzenia.
- Rozpakuj urządzenie z załączonych taśm i elementów ochronnych.
- Podczas rozpakowywania lub przenoszenia, nie przechylaj urządzenia pod kątem większym niż 45 stopni.
- Ustaw urządzenie na stabilnym podłożu.
- Przed instalacją zamknij główny zawór wody.
- Otwórz kran, do którego będzie podłączone urządzenie i spuść pozostałą w instalacji wodę.
- Odłącz kran i podłącz główny rozgałęźnik wodny do instalacji wodnej.
- Podłącz wylot wody, znajdujący się z tyłu urządzenia do rozgałęźnika.

3. Obsługa.

- Otwórz główny rozgałęźnik po zakończeniu instalacji.
- Spuść wodę z kranu wody gorącej i zimnej.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Nie podłączaj kilu urządzeń jednocześnie do jednego gniazdka elektrycznego.
- Naciśnij na kran wody gorącej i poczekaj aż zbiornik z wodą gorącą napełni się, a z kranu poleci woda.
- Wciśnij przycisk wody gorącej i zimnej z tyłu urządzenia. Poczekaj aż urządzenie zacznie grzać i chłodzić wodę.
- Po 15 minutach można korzystać z wody gorącej (temperatura 75-90 stopni C). Po około 30 minutach można korzystać z wody zimnej (temperatura 4-12 stopni C).
- W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane 4-5 dni, spuść wodę z urządzenia za pomocą zatyczki, znajdującej się z tyłu urządzenia.
- W przypadku, gdy nie korzystasz z wody gorącej wyłącz przycisk wody gorącej z tyłu urządzenia, by uniknąć poparzenia się wodą np. przez dziecko.

4. Konserwacja.

- Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwującej lub serwisowej zawsze odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Nigdy nie używaj środków chemicznych lub detergentów, które mogłyby dostać się do zbiorników wody.
- Jeśli do kondensatora dostał się kurz, wytrzyj go używając lekko wilgotnej, czystej i delikatnej szmatki. Wytrzyj czyszczoną powierzchnię do sucha.
- Nie rozpylaj bezpośrednio na urządzeniu środków czyszczących lub wody w sprayu.
- Po zakończeniu czynności konserwujących, upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche. Napełnij zbiorniki wodą i podłącz urządzenie do prądu.
- Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, nie wolno podłączać go do źródła prądu. Należy skontaktować się z serwisem.